

アルミ製純度99%の遮熱シート

サーモバリア

Thermo Barrier

「床」施工マニュアル


【目的】床の熱射対策としてのサーモバリア施工マニュアルです。

【使用部材】

サーモバリアスリム

【ネタ工法マニュアル】


- ① 大引きの間に断熱材を設置します。




- ② サーモバリアスリムを大引きの上に取り付けます。

サーモバリアスリムのジョイントは2~3cm重ねてください。


* ステープルで仮止めしてください。



- ③ サーモバリアスリムの上にネタを取付けます




- ④ ネタの上に仕上げ材(フローリング)または捨貼りをします。



【ネタレス工法マニュアル】


- ① 大引きの間に断熱材を設置します。



- ② サーマリアスリムを大引きの上に取り付けます。


サーモリアスリムのジョイントは2~3cm重ねてください。

* ステープルで仮止めしてください。




- ③ 大引きの上部に反射空気層用のヌキ板又は12ミリの板を取付けます。


* 反射空気層用の板の厚みは5ミリ以上あれば良いです。



④ ネタレスの合板を取付けます。



⑤ 仕上げ材のフローリングを貼ります。



施工上の注意

- ・ 遮熱材サーモバリアは反射空気層が熱源方向に必ず必要です。

株式会社ライフテック

* 本マニュアルの無断転用を禁じます。